

時間をもっと自由に

リシムは様々なバリエーションで「受け取るお手伝い」

郵便ポスト付き宅配ボックス

組立不要タイプ

リシム シリーズ



ケイ・ジー・ワイ工業株式会社

<http://www.k-g-y.co.jp>

〒466-0057 名古屋市昭和区高辻町10番11号 TEL052-881-2373 FAX052-872-1441

郵便ポスト付き宅配ボックス「リシムシリーズ」

壁かけタイプの
宅配ボックス



■リシムキューブBR



■リシムワイドBR



■リシムワイドWD



■リシムワイドDW



■リシムワイドGY



■リシムワイドBE



■リシムワイドBK



■リシムミドルBR



■リシムミドルWD



■リシムミドルDW



■リシムマルチBR



■リシムマルチWD



■リシムマルチDW



■リシムロングBR



■リシムロングWD

リシムシリーズ材質・仕上:亜鉛めっき鋼板(スチール)／木目:シート貼り／焼付塗装

※イメージ寸法につき、梱包の状態によっては受取れない場合もあります。

※実物の色と、印刷は多少異なります。商品の仕様が予告なく変更する場合がございます。

また、生産上の都合により、生産中止となる場合がございます。ご注文の際は価格、数量、納期等をご確認ください。

宅配ボックス機能のみ「リシムシリーズ」

各扉同鍵



■リシムユニット BR

各扉鍵違い
集合住宅向け



■リシムユニットE BR

ユニット/ユニットEは扉を
「右開け・左開け」と
扉の向きが変更できます



■リシムベンチ BE



郵便ポストの使い方

■ 番号を設定



可変式ダイヤル
ロック
任意の番号を設定
が可能です

■ 郵便を入れる・取り出す



ロックを解錠し
ツマミを回して郵便を
取り出してください

宅配ボックスの使い方

ご使用の前に宅配業者様へ「不在時は宅配ボックス投函のお願い」をご連絡ください

■ 荷物を入れる



ボックス内の印鑑を使用し
伝票に捺印、印鑑はケースに
お戻しください



伝票と宅配物を一緒に
ボックスに入れてください

■ 荷物を取り出す



「キー」を使用し
「ワンタッチロック」を
解錠します



宅配物を取り出し
扉を閉めてください
ロックを掛けてしまうと
宅配物が投函できません
のでご注意ください



扉を閉めて左側面の
「ワンタッチロック」を
指で押してロックを
かけます

盗難防止金具使い方



ボックス背面に盗難防止
金具が付いています
市販のワイヤー等で固定して
ください

■ リシムキューブ **メール便最大サイズ対応** ■ 本体サイズ: **H330×W405×D320mm** ■ 本体重量: **約5kg**

■ 郵便ポスト最大収納サイズ: **H35×W345×D260mm** ■ 宅配ボックス最大収納サイズ: **H185×W360×D260mm** ■ 宅配物最大重量: **5kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	壁面取付可能
THB-CB2 BR	ブラウン	4963784 692013	 1ケース	キー2本/印鑑ケース1個/プラグ4本/プラグ用ビス4本 使い方シール1枚/コーナークッション4個	

■ リシムワイド **メール便最大サイズ対応** ■ 本体サイズ: **H760×W490×D375mm** ■ 本体重量: **約14.5kg**

■ 郵便ポスト最大収納サイズ: **H35×W400×D320mm** ■ 宅配ボックス最大収納サイズ: **H490×W430×D330mm** ■ 宅配物最大重量: **40kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	盗難防止金具: 1ヶ所
THB-276 BR	ブラウン	4963784 691504	 2ケース	キー2本/印鑑ケース1個/使い方シール1枚 コーナークッション4個/固定金具2個/プラグ用ビス (M6×50)2本/コンクリート用プラグ2本	
THB-276 WD	木目	4963784 691511			
THB-276 DW	濃木目	4963784 691528			
THB-276 GY	グレー	4963784 691573			
THB-276 BE	ベージュ	4963784 691559			
THB-276 BK	ブラック	4963784 691580			

■ リシムミドル **A4サイズ対応** ■ 本体サイズ: **H820×W410×D325mm** ■ 本体重量: **約11kg**

■ 郵便ポスト最大収納サイズ: **H30×W335×D280mm** ■ 中段宅配ボックス最大収納サイズ: **H190×W350×D290mm** ■ 中段最大重量: **15kg** ■ 下段宅配ボックス最大収納サイズ: **H390×W350×D280mm** ■ 下段最大重量: **20kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	盗難防止金具: 1ヶ所
THB-382 BR	ブラウン	4963784 691801	 1ケース	キー4本(上下同一)/印鑑ケース2個/使い方シール2枚 コーナークッション4個/固定金具2個 プラグ用ビス(M6×50)2本/コンクリート用プラグ2本	
THB-382 WD	木目	4963784 691818			
THB-382 DW	濃木目	4963784 691825			

■ リシムマルチ **メール便最大サイズ対応** ■ 本体サイズ: **H1140×W480×D290mm** ■ 本体重量: **約19kg**

■ 郵便ポスト最大収納サイズ: **H35×W340×D260mm** ■ 中段宅配ボックス最大収納サイズ: **H350×W350×D250mm** ■ 下段宅配ボックス最大収納サイズ: **H430×W350×D250mm** ■ 宅配物最大重量: **各30kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	盗難防止金具: 2ヶ所
THB-3115 BR	ブラウン	4963784 691603	 2ケース	キー4本(上下同一)/印鑑ケース2個/使い方シール2枚 プラグ用ビス(M6×50)4本/コンクリート用プラグ4本/ コーナークッション4個	
THB-3115 WD	木目	4963784 691610			
THB-3115 DW	濃木目	4963784 691627			

■ リシムロング **メール便最大サイズ対応** ■ 本体サイズ: **H1280×W480×D290mm** ■ 本体重量: **約19kg**

■ 郵便ポスト最大収納サイズ: **H35×W340×D260mm** ■ 宅配ボックス最大収納サイズ: **H960×W350×D250mm** ■ 宅配物最大重量: **40kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	盗難防止金具: 2ヶ所
THB-2128 BR	ブラウン	4963784 691702	 3ケース	キー2本/印鑑ケース1個/使い方シール1枚 プラグ用ビス(M6×50)4本/コンクリート用プラグ4本	
THB-2128 WD	木目	4963784 691719			

■ リシムユニット/ユニットE **扉の向きが変更できます** ■ 本体サイズ: **H1225×W410×D290mm** ■ 本体重量: **約19kg**

■ 宅配ボックス最大収納サイズ(各段): **H350×W350×D250mm** ■ 宅配物最大重量(各段): **20kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	盗難防止金具: 2ヶ所
THB-3Dan BR	ブラウン	4963784 692402	 1ケース (各段)	キー6本(3段同一)/印鑑ケース3個/使い方シール3枚/コーナークッション4個 プラグ用ビス(M6×50)4本/コンクリート用プラグ4本	
THB-3DanE BR	ブラウン	4963784 692457			

■ リシムベンチ **座れるタイプの宅配ボックス** ■ 本体サイズ: **H470×W650×D375mm** ■ 本体重量: **約16kg**

■ 宅配ボックス最大収納サイズ: **H390×W550×D320mm** ■ 宅配物最大重量: **60kg** ■ 上部耐荷重: **100kg**



品 番	色	バーコード	収納イメージ	付 属 品	盗難防止金具: 2ヶ所
THB-650 BE	ベージュ	4963784 692501	 1ケース	キー2本/印鑑ケース1個/使い方シール1枚/コーナークッション4個 固定金具2個/プラグ用ビス(M6×50)2本/コンクリート用プラグ2本/六角レンチ1本	

台 座

リシムワイド別売オプション品



■ 276台座
H200mm×W480mm×D330mm

品 番	バーコード	重 量	付属品	材 質	備 考
リシム276用台座	4963784 691597	5.8kg	アジャスター4個 宅配ボックス接続用ネジ4本	ステンレス (SUS430)	アンカー取付可能ねじ径: M8 別途コンクリートブロックが必要

⚠ ●設置場所は雨のかかりにくい場所を選び、通行や車の出入り等に支障のない場所に設置ください。●宅配ボックスの上に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。破損やケガの原因となります。●本製品は郵便や宅配物を受けとるための物です。その他の目的に使用しないでください。●生鮮食品や現金・貴重品等は受取ることできません。●転倒や盗難防止の為に、必ず付属のビスもしくは市販のアンカープラグにて固定し、盗難防止金具・チェーンやワイヤーでつないでから使用してください。万が一、ケガや事故が起こりましても当社は一切の責任・補償を負いかねます。●最大収納サイズを守って使用してください。●ボックス内に閉じ込められる恐れがありますのでお子様が中に入って遊ばないように特にご注意ください。